

Link do produktu: <https://www.moto-marlon.pl/kufer-boczny-givi-trekker-outback-37l-prawy-obkn37ar-aluminiowy-p-5371.html>



KUFER BOCZNY GIVI TREKKER OUTBACK 37L PRAWY OBKN37AR ALUMINIOWY

Cena	1 318,90 zł
Cena poprzednia	1 369,00 zł
Dostępność	2 dni robocze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GIOBKN37AR
Producent	GIVI
PRODUCENT	GIVI

Opis produktu

KUFER BOCZNY GIVI TREKKER OUTBACK 37L PRAWY OBKN37AR

Zarówno **GIVI** z aluminiowymi kuframi serii **TREKKER OUTBACK** jaki i **KAPPA** z kuframi bocznymi **KFR K'FORCE** zrobiło ukłon w stronę nas motocyklistów dając nam możliwość kupna **kufrów bocznych** asymetrycznych lub symetrycznych w zestawie lub osobno. **Aluminiowe kufry boczne** w motocyklach ADV Np: masz motocykl z tłumikiem z lewej strony? Potrzebujesz lewy kufer boczny 37l a prawy kupujesz 48l i analogicznie kiedy tłumik jest z prawej strony. Sprawa takich samych kluczyków zostaje załatwiona zestawami [SL102](#) lub [SL103](#) wkładek z kluczykami w akcesoriach dodatkowych. Możesz zakupić zestaw Być może nasi ulubieni producenci akcesoriów motocyklowych przypadkiem wyświadczyli nam jeszcze jedną przysługę.. podczas wypadku i uszkodzenia jednego kufra kupujesz tylko jeden kufer a nie dwa :)



Kufer PRAWY Givi Trekker Outback 37

OBKN37AR

Cechy kufra bocznego GIVI TREKKER OUTBACK OBKN37AL

- **KUFER PRAWY**
- kolor **naturalne aluminium**
- **kufer boczny OBKN37AL** wykonany jest w całości z **aluminium**
- ścięte rogi poprawiają i wzmacniają konstrukcję **kufra bocznego** podczas upadku
- wymiary kufra 37L **OBKN37R** 49,5cm x 24,5cm x 38,7cm
- dwa kluczyki w zestawie
- zdejmowana góra kufra
- haki do zamontowania toreb dodatkowych
- plastikowe ochraniacze na rogach **kufra bocznego GIVI TREKKER OUTBACK OBKN37AL**



Trekker Outback 37

Kufer boczny aluminiowy PRAWY Givi

AKCESORIA DODATKOWE KUFRÓW BOCZNYCH GIVI TREKKER OUTBACK OBKN37AR(KLIKNIJ):

- [T506](#) - torba wewnętrzna do kufra bocznego 37l **OBKN37AR**
- [E203](#) - wyściółka wewnętrzna kufra bocznego 37l OBK37AR
- [UT807C](#) - torba na kufer 20l
- [GRT714B](#) - torba na kufer 20l
- [EA120](#) - torba na kufer 15l
- [E148](#) - mocowanie kanistra TAN01
- [TAN01](#) - kanister 2,5l
- [E145](#) - naklejki na odblaskowe na kufer

Potrzebujesz stelaży pod kufry Trekker Outback? Skontaktuj się z nami!!!

UWAGA!!

Do zamontowania kufrów bocznych GIVI TREKKER OUTBACK wymagane są stelaże GIVI lub KAPPA typu MONOKEY CAM. Stelaże mają w swoim kodzie końcówkę CAM np: PL...CAM, PLR...CAM, PLO...CAM, PLOR...CAM, KLO...CAM, KLOR...CAM, KLR....CAM.